BEDIENUNGS-ANLEITUNG

UNTERIRDISCHER WEINKELLER

VINORAGE™

Ihr Weinkeller wurde hergestellt von:

Vinorage ApS
Terndrupvej 69
9460 Brovst
Dänemark

CE

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EINEN UNTERIRDISCHEN VINORAGE WEINKELLER ENTSCHIEDEN HABEN. WIR HOFFEN, DASS SIE VIEL FREUDE DARAN HABEN WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE IHREN VINORAGE WEINKELLER IN GEBRAUCH NEHMEN.

ALLGEMEINE INFORMATION

Unser Ziel war es, einen Weinkeller in einem zeitlosen und eleganten Design zu entwickeln, der in jedes Zuhause passt. Wir haben einen Weinkeller geschaffen, der Ihre Weinsammlung das ganze Jahr über bei der richtigen, stabilen Temperatur hält.

Dies erreichen wir durch zwei Lüftungskanäle, die von der Wand des Weinkellers bis zur Außenwand Ihres Hauses geführt werden. Mit dieser Lösung entsteht eine natürliche Zirkulation, die zusammen mit der Erdtemperatur rund um den Weinkeller eine Temperatur innerhalb des empfohlenen Bereichs für die Weinlagerung hält.

Ihr Vinorage Weinkeller besteht aus Edelstahl und ist mit einer Glastür ausgestattet, die einen guten Blick auf Ihre Weinsammlung ermöglicht.

Die Glastür wird von einem Niederspannungsaktuator geöffnet, der über einen an der Wand montierten Niederspannungsschalter gesteuert wird.

VERWENDUNG DES WEINKELLERS

Bei der Installation Ihres Vinorage Weinkellers wird ein Niederspannungsschalter an Ihrer Wand montiert.

Eine Reihe der Schalter dient zum Öffnen und Schließen der Glastür des Weinkellers.

Die andere Reihe der Schalter dient zur Steuerung der Helligkeit der LED-Streifen im Weinkeller.

WARTUNG

Ihr Vinorage Weinkeller wird auf natürliche Weise durch die Erdtemperatur rund um den Weinkeller gekühlt. Daher müssen Sie sich keine Sorgen über mögliche Fehler an Kühlkomponenten machen.

Die einzige Wartung, die Ihr Weinkeller benötigt, ist eine ganz normale Reinigung. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Seife und eines Mikrofasertuchs für Edelstahl und Glas.

Verwenden Sie keine Reinigungsschwämme aus Metalldraht, Stahlwolle oder ähnliche Produkte sowie keine Metallbürsten.



SICHERHEIT

Wenn Sie Ihren Vinorage Weinkeller öffnen oder schließen, müssen Sie stets sicherstellen, dass sich keine Personen in der Nähe der Glastür befinden. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn kleine Kinder im Haus sind. Sie werden die automatische Tür mit Sicherheit spannend finden. Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zum Rand der Glastür.

Lassen Sie Ihren Vinorage Weinkeller nach Gebrauch niemals offen stehen, da dadurch die Gefahr besteht, dass sehbehinderte Personen oder neugierige Kinder hineinfallen und sich verletzen.

Erlauben Sie Kindern niemals, den Weinkeller zu benutzen, darin zu spielen oder hineinzuklettern.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM VINORAGE WEINKELLER – UND IHRER WEINSAMMLUNG!

KONTAKT

VINORAGE™

Terndrupvej 69, 9460 Brovst, Dänemark
kontakt@vinorage.dk
+45 28 97 95 23
+45 51 89 51 13